



17562.0293.0 REV3

# **Catalogo ricambi serie *KAPPA 3 STELLE STAGNE***

## **Edizione Maggio 2015**



BSG Caldaie a Gas S.p.A.  
Sede legale:  
37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1  
amministrativa, commerciale, stabilimento e assistenza tecnica:  
33170 Pordenone (Italy) - Via Pravalton, 1/B

# Catalogo ricambi serie **KAPPA 3 STELLE STAGNE**

## 1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie Biasi e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

## 2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per due caratteristiche fondamentali:

### 2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili due diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

Modello 26, 31

### 2.2 Funzione mista o riscaldamento

Le caldaie con funzione mista permettono di riscaldare l'acqua dell'impianto di riscaldamento e l'acqua per usi sanitari. I due modi di funzionamento sono alternativi e la funzione "sanitari" ha precedenza sulla funzione "riscaldamento" e nella sigla del modello sono distinte dalla lettera "BOS" o "BOS - CZ".

Le caldaie con funzione riscaldamento permettono di riscaldare solamente l'acqua dell'impianto di riscaldamento e nella sigla del modello sono distinte dalla lettera "RPVS".

## 3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA

Ogni caldaia prodotta da Biasi è contraddistinta da un numero di matricola.

È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.).

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A** La potenza termica utile massima al riscaldamento.
- B** Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche
- C** Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L.
- D** Nove cifre indicanti il numero progressivo di produzione.

Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.

B - Tipo di caldaia      D - Numero progressivo di produzione

**KAPPA 31 RPVS N - 05000347**

A - Potenza max riscaldamento

C - Tipo di gas con cui è stata collaudata e consegnata la caldaia

## 4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

### 4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

KAPPA 26 RPVS	KAPPA 31 RPVS	
KAPPA 26 BOS100	KAPPA 31 BOS100	
	KAPPA 31 BOS100CZ	

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione della matricola di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari.

In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione della matricola di inizio impiego in produzione di quei particolari.

Per facilitare l'individuazione di quei particolari variati nel tempo le tavole con la dicitura "Valida fino al" riportano, indicate con la posizione, solo le parti di ricambio che non vengono gestite nella produzione attuale, mentre le rimanenti sono eventualmente reperibili nelle tavole successive.

Alcune tavole vengono divise in due o più aree per mezzo di una linea.

Nella tabella di validità vengono citati tutti i modelli contenuti nella tavola, mentre all'interno di ogni area viene specificata la validità con un rettangolo riportante i modelli validi.

### 4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	-----------------------------	----------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

#### A - Tipo di gas

515 G20	125 G20	G20 = Metano (Gas naturale)
515 G30 - G31	125 G30 - G31	G30 - G31 = Butano - Propano

#### B - Limitazione della validità

515 (31)	125 (31)	Solo per i modelli 31 kW
515 (R)	125 (RPVS)	Solo per i modelli (RPVS)

### 4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).

**BI1011**      Posizione parte singola + 121      =      BI1011 121

↑  
Codice ricambio  
↓

**BI1011**      Posizione Kit + 515      =      BI1011 515

I componenti di un kit sono racchiusi da una linea continua. Un kit può contenere completamente o parzialmente altri kit.

In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note.

= BI1011 515  
= BI1011 515  
(31 RPVS)  
= BI1011 516  
(BOS) (BOS - CZ)

#### 4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

BSG Caldaie a Gas S.p.A.  
Assistenza caldaie  
via Pravalton 1/B  
33170 Pordenone (PN)




Fax: 0434 / 238 387  
[www.biasi.it](http://www.biasi.it)



Informazioni  
tecniche:

0434 / 238 480




Servizio ricambi:

0434 / 238 383

---

# Indice generale per serie *KAPPA 3 STELLE*


<b>Tavole</b>			<b>Edizione</b>	<b>N° Fogli</b>
BI1312	Parte 1	Gruppo ghisa, gas, cappa fumi	0515	1
BI1322	Parte 2	Componenti idraulici e tubazioni	1110	1
BI1332	Parte 2	Componenti idraulici e tubazioni	1110	1
BI1422	Parte 2	Componenti idraulici e tubazioni	0115	1
BI1725	Parte 5	Pannello comandi e cablaggi	1110	1
BI1735	Parte 5	Pannello comandi e cablaggi	1110	1
BI1925	Parte 5	Pannello comandi e cablaggi	1110	1
BI1436	Parte 6	Pannelli esterni e bacinella	1110	1
BI1446	Parte 6	Pannelli esterni e bacinella	0912	1



0515

KAPPA 26 RPVS	KAPPA 31 RPVS			
KAPPA 26 BOS100	KAPPA 31 BOS100			
	KAPPA 31 BOS100CZ			






1110

KAPPA 26 RPVS	KAPPA 31 RPVS			







KAPPA 26 BOS100	KAPPA 31 BOS100			









KAPPA 26 RPVS	KAPPA 31 RPVS				






	KAPPA 31 BOS100CZ				



1110

KAPPA 26 RPVS	KAPPA 31 RPVS			





0912

KAPPA 26 BOS100	KAPPA 31 BOS100				
	KAPPA 31 BOS100CZ				