

6 720 815 119-00.1O

Manuale d'uso

Logamax Plus GB032 K V2

GB032-24K/28K I V2
GB032-24K/28K B V2

6 720 815 122 (2015/02) IT



Leggere attentamente prima del montaggio e della manutenzione.

Buderus

Gentile Cliente,

la caldaia murale a condensazione a gas **Logamax Plus GB032-24/28K V2 Buderus** è stata progettata e costruita secondo le conoscenze tecniche e le regole di sicurezza più attuali. In fase di progettazione abbiamo prestato una particolare attenzione alla semplicità d'uso dell'apparecchio.

Per garantire un impiego sicuro, economico ed ecologico dell'impianto suggeriamo di seguire scrupolosamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Indice

1	Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza	2
1.1	Spiegazione dei simboli presenti nel libretto	2
1.2	Avvertenze di sicurezza generali	3
2	Caratteristiche principali dell'apparecchio	4
2.1	Dati del prodotto per il consumo energetico	4
3	Logamax Plus GB032-24/28K B V2: rimozione/ montaggio del mantello	5
3.1	Rimozione del mantello	5
3.2	Montaggio del mantello	5
4	Pannello di controllo	6
5	Messa in funzione dell'apparecchio	7
5.1	Accendere e spegnere la caldaia	7
5.2	Controllare la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento	7
5.3	Protezione antigelo	8
5.4	Anomalie	8
6	Funzionamento del regolatore Logamatic TF	8
6.1	Informazioni generali	8
6.2	Programmazione	9
6.2.1	Cancellazione	9
6.2.2	Ripristinare il regolatore alle impostazioni di fabbrica	9
6.3	Panoramica del menu	10
6.4	Programma speciale	12
6.5	Programma PARTY•ECO	13
6.6	Impostazione delle temperature nominali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria	13
6.6.1	Regolazione delle temperature	13
6.6.2	Regolazione in funzione della temperatura esterna (se viene collegata la sonda esterna)	13
6.7	Ora, data e ora legale/solare	14
6.8	Impostazione del programma di riscaldamento	14
6.9	Impostazione del programma ferie	14
6.10	Impostazioni	15
6.10.1	Impostazione della lingua	15
6.10.2	Impostazione della temperatura massima di mandata	15
6.10.3	Calibrare il sensore di temperatura ambiente	15
6.10.4	Temperatura esterna alla quale si disinserisce il riscaldamento	15

6.10.5	Riempimento automatico del circuito di riscaldamento	15
6.10.6	Impostazione della variante display	15
6.11	Antigelo	16
6.12	Visualizzazione dei valori impostati	16
6.13	Programmi orari	16
6.13.1	Programmi orari fissi P1 e P2	16
6.13.2	Programmi orari individuali	17
6.14	Altre indicazioni	17
6.14.1	Riserva di carica	17
6.14.2	Pompa di riscaldamento	17

7	Ricerca di anomalie	18
----------	----------------------------	-----------

8	Indicazioni sul risparmio	18
----------	----------------------------------	-----------

9	Informazioni generali	19
----------	------------------------------	-----------

10	Protezione dell'ambiente/Smaltimento	19
-----------	---	-----------

1 Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza

1.1 Spiegazione dei simboli presenti nel libretto

Avvertenze



Nel testo, le avvertenze di sicurezza vengono contrassegnate con un triangolo di avvertimento. Inoltre le parole di segnalazione indicano il tipo e la gravità delle conseguenze che possono derivare dalla non osservanza delle misure di sicurezza.

Sono definite le seguenti parole di segnalazione e possono essere utilizzate nel presente documento:

- **AVVISO** significa che possono verificarsi danni alle cose.
- **ATTENZIONE** significa che possono verificarsi danni alle persone, leggeri o di media entità.
- **AVVERTENZA** significa che possono verificarsi danni gravi alle persone o danni che potrebbero mettere in pericolo la vita delle persone.
- **PERICOLO** significa che si verificano danni gravi alle persone o danni che metterebbero in pericolo la vita delle persone.

Informazioni importanti



Informazioni importanti che non comportano pericoli per persone o cose vengono contrassegnate dal simbolo posto a lato.

Altri simboli

Simbolo	Significato
▶	Fase operativa
→	Riferimento incrociato ad un'altra posizione nel documento
•	Enumerazione/inserimento lista
–	Enumerazione/inserimento lista (secondo livello)

Tab. 1

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

Indicazioni per il gruppo di destinazione

Le presenti istruzioni per l'uso sono rivolte al gestore dell'impianto di riscaldamento.

È necessario seguire le indicazioni riportate in tutte le istruzioni. L'inosservanza delle indicazioni può causare lesioni alle persone e/o danni materiali fino ad arrivare al pericolo di morte.

- ▶ Leggere le istruzioni per l'uso (generatore di calore, regolatore del riscaldamento, ecc.) prima dell'uso e conservarle.
- ▶ Osservare le indicazioni di sicurezza e le avvertenze.

Utilizzo conforme alle indicazioni

Il prodotto può essere utilizzato solo in sistemi a vaso chiuso per riscaldamento e per produzione dell'acqua calda sanitaria per il riscaldamento dell'acqua di riscaldamento e per la preparazione di acqua calda sanitaria.

Ogni altro utilizzo non è a norma. I danni derivanti da un utilizzo non corretto sono esclusi dalla garanzia.

Comportamento in caso di odore di gas

Con fuoriuscita di gas sussiste il pericolo di esplosione. In caso di fuoriuscita di gas osservare le seguenti regole di comportamento.

- ▶ Evitare la formazione di fiamme o scintille:
 - non fumare, non utilizzare accendini o fiammiferi;
 - non azionare nessun interruttore elettrico, non estrarre nessuna spina elettrica;
 - non usare il telefono o il campanello.
- ▶ Bloccare l'erogazione del gas sul dispositivo d'intercettazione principale o al contatore del gas.
- ▶ Aprire porte e finestre.
- ▶ Informare tutti gli inquilini e lasciare l'edificio.
- ▶ Impedire l'accesso a terzi.
- ▶ All'esterno dell'edificio: chiamare i vigili del fuoco e l'azienda erogatrice del gas.

Pericolo di morte da avvelenamento con gas combustibili

La fuoriuscita di gas combustibili può portare al pericolo di morte. Nel caso di tubi gas combustibili danneggiati o non ermetici o in caso di odore di gas combustibili, osservare le seguenti regole di comportamento.

- ▶ Spegnerne il generatore di calore.
- ▶ Aprire porte e finestre.
- ▶ Informare eventualmente tutti gli inquilini e lasciare l'edificio.
- ▶ Impedire l'accesso a terzi.
- ▶ Informare un'azienda specializzata autorizzata.
- ▶ Far eliminare immediatamente il difetto.

Ispezione e manutenzione

Pulizia, ispezione o manutenzione carenti o errate possono causare danni materiali e/o alle persone fino al pericolo di morte.

- ▶ Far eseguire i lavori soltanto da una ditta specializzata autorizzata.
- ▶ Far eliminare immediatamente il difetto.
- ▶ Far ispezionare una volta all'anno l'impianto di riscaldamento da una ditta specializzata autorizzata e se necessario far eseguire i lavori di manutenzione e pulizia.
- ▶ Far pulire il generatore di calore almeno ogni due anni.
- ▶ Si consiglia di stipulare un contratto di ispezione annuale e di manutenzione in base alle necessità con un'azienda specializzata autorizzata.

Conversione e riparazioni

Modifiche non conformi sul generatore di calore o su altre parti dell'impianto di riscaldamento possono portare a lesioni alle persone e/o a danni alle cose.

- ▶ Far eseguire i lavori soltanto da una ditta specializzata autorizzata.
- ▶ Mai rimuovere il rivestimento del generatore di calore.
- ▶ Mai eseguire modifiche sul generatore di calore o su altre parti dell'impianto di riscaldamento.
- ▶ Non chiudere mai per nessun motivo l'uscita delle valvole di sicurezza. Impianti di riscaldamento con accumulatore-produttore d'acqua calda sanitaria: durante il riscaldamento l'acqua può fuoriuscire dalla valvola di sicurezza dell'accumulatore-produttore d'acqua calda sanitaria.

Funzionamento con aria comburente aspirata dall'interno del locale

Il locale di posa deve essere sufficientemente areato se la caldaia aspira aria comburente dal locale.

- ▶ Non chiudere e non ridurre le aperture di ventilazione e presa d'aria presenti in porte, finestre e pareti.
- ▶ Assicurare il rispetto dei requisiti di ventilazione in accordo con uno specialista:
 - in caso di modifiche costruttive (ad es. sostituzione di finestre e porte)
 - in caso di montaggio successivo di apparecchi con conduzione di scarico dell'aria verso l'esterno (ad es. ventilatori dell'aria di scarico, ventilatori per cucine o climatizzatori).

Aria comburente/aria del locale

L'aria del locale di posa deve essere priva di sostanze infiammabili o chimicamente aggressive.

- ▶ Non utilizzare o depositare alcun materiale facilmente infiammabile o esplosivo (carta, benzina, diluenti, vernici ecc.) nelle vicinanze del generatore di calore.
- ▶ Non utilizzare o depositare sostanze corrosive (solventi, colle, detersivi contenenti cloro, ecc.) nelle vicinanze del generatore di calore.

Sicurezza degli apparecchi elettrici per l'uso domestico o scopi simili

Per evitare pericoli dovuti ad apparecchi elettrici valgono le seguenti raccomandazioni conformi a EN 60335-1:

«Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, solo se supervisionati o istruiti sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti da esso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza supervisione»

«Se viene danneggiato il cavo di connessione alla rete, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona con qualifica equivalente, questo per evitare l'insorgere di possibili pericoli.»

2 Caratteristiche principali dell'apparecchio

2.1 Dati del prodotto per il consumo energetico

I seguenti dati prodotto soddisfano i requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE.

Dati del prodotto	Simbolo	Unità	7 736 900 519	7 736 900 520	7 736 900 521	7 736 900 522
Modelli	–	–	GB032-24 KB V2	GB032-28 KB V2	GB032-24 KI V2	GB032-28 KI V2
Caldaia a condensazione	–	–	sì	sì	sì	sì
Apparecchio di riscaldamento misto	–	–	sì	sì	sì	sì
Potenza termica nominale	P_{rated}	kW	24	24	24	24
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	93	93	93	93
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	–	–	A	A	A	A
Potenza termica utile						
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ¹⁾	P_4	kW	24,0	24,0	24,0	24,0
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ²⁾	P_1	kW	8,1	8,1	8,1	8,1
Efficienza utile						
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ¹⁾	η_4	%	87,8	87,8	87,8	87,8
Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ²⁾	η_1	%	98,6	98,6	98,6	98,6
Consumo ausiliario di elettricità						
A pieno carico	e_{lmax}	kW	0,045	0,062	0,045	0,062
A carico parziale	e_{lmin}	kW	0,014	0,014	0,014	0,014
In modo stand-by	P_{SB}	kW	0,004	0,004	0,004	0,004
Altri elementi						
Dispersione termica in stand-by	P_{stby}	kW	0,068	0,068	0,068	0,068
Emissioni di ossido d'azoto	NOx	mg/kWh	44	44	44	44
Livello della potenza sonora, all'interno	L_{WA}	dB(A)	51	51	51	51
Elementi per gli apparecchi di riscaldamento misti						
Profilo di carico dichiarato	–	–	XL	XL	XL	XL
Consumo quotidiano di energia elettrica	Q_{elec}	kWh	0,183	0,198	0,183	0,198
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	40	43	40	43
Consumo quotidiano di combustibile	Q_{fuel}	kWh	22 621	22 911	22 621	22 911
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	1382	1400	1382	1400
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	83	81	83	81
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	–	–	A	A	A	A

Tab. 2 Dati del prodotto per il consumo energetico

- 1) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata dell'aria e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.
- 2) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per le caldaie a bassa temperatura 37 °C e per le altre caldaie 50 °C.

3 Logamax Plus GB032-24/28K B V2: rimozione/montaggio del mantello

Il mantello deve essere rimosso per poter accedere all'interruttore principale 0/I ed al tasto di sblocco, oltre che per controllare la pressione dell'impianto sul manometro. Al termine delle operazioni il mantello deve essere rimontato.

3.1 Rimozione del mantello

- ▶ Svitare le 4 viti di fissaggio sulla copertura superiore e rimuoverla, tirando in avanti (Pos. 3, Fig. 1).
- ▶ Svitare le 4 viti di fissaggio sulla copertura inferiore e rimuovere la copertura inferiore (Pos. 1, Fig. 1).
- ▶ Allentare le due viti di sicurezza in basso nel mantello frontale (Pos. 3, Fig. 1).
- ▶ Sollevare il mantello frontale verso l'alto ed estrarlo in avanti (Pos. 4, Fig. 1).




Fig. 1

3.2 Montaggio del mantello

- ▶ Agganciare il mantello in alto nell'apparecchio e abbassarlo (Pos. 1, Fig. 2).
- ▶ Fissare il mantello frontale con le due viti di sicurezza (Pos. 2, Fig. 2) che sono state rimosse durante lo smontaggio.
- ▶ Introdurre la copertura superiore dalla parte anteriore (Pos. 3, Fig. 2) nelle fessure dell'adattatore per gli accessori di scarico fumi (1).
- ▶ Fissare la copertura superiore con le 4 viti in dotazione (Pos. 3, Fig. 2).
- ▶ Fissare la copertura inferiore con le 4 viti in dotazione (Pos. 4, Fig. 2).





Fig. 2

[1] Adattatore per accessori di scarico fumi

4 Pannello di controllo



Per Logamax Plus GB032-24/28K B V2: rimuovere il mantello (→ capitolo 3).



6 720 815 121 -04.10

Fig. 3

- [8.1] Manometro
- [15] Valvola di sicurezza (circuito riscaldamento)
- [27] Valvola automatica di sfiato aria
- [38] Valvola di riempimento automatica
- [61] Pulsante di sblocco (Reset)
- [135] Tasto di accensione/spegnimento
- [170] Rubinetti di mandata e ritorno riscaldamento
- [171] Raccordo uscita acqua calda sanitaria
- [172] Rubinetto gas (chiuso)
- [173] Rubinetto di intercettazione acqua fredda
- [295] Etichetta identificativa apparecchio
- [317] Display digitale multifunzione
- [363] Spia di indicazione bruciatore acceso
- [365] Tasto funzione spazzacamino
- [366] Tasto servizio tecnico
- [367] Funzione di servizio «verso il basso»
- [476] Funzione di servizio «verso l'alto»

5 Messa in funzione dell'apparecchio

Aprire il rubinetto del gas (172)

- Premere l'impugnatura del rubinetto e ruotarla verso sinistra fino all'arresto (impugnatura rivolta in direzione di flusso = aperto).

Rubinetto di manutenzione mandata e ritorno (170) e rubinetto di intercettazione acqua fredda (173)

- Con una chiave ad incavo quadro, girare il rubinetto, finché l'intaglio non è posizionato in direzione di flusso.
Intaglio trasversale alla direzione di flusso = chiuso





Fig. 4

5.1 Accendere e spegnere la caldaia

Accensione

- Accendere l'apparecchio con il tasto di accensione/spegnimento. Dopo breve tempo il display indica la temperatura di mandata.



Alla prima accensione dell'apparecchio si attiva automaticamente la funzione di sfiato aria dello stesso. La pompa di riscaldamento si inserisce e si disinserisce ad intervalli. Questa operazione dura ca. 4 minuti. Il display mostra il simbolo  in alternanza con la temperatura di mandata.

- Tutte le altre impostazioni vengono eseguite sul regolatore Logamatic TF.





Fig. 5



Se nel display compare il simbolo  alternativamente alla temperatura di mandata, il normale programma di riempimento sifone è in funzione.

Il programma garantisce il riempimento del sifone interno raccogli condensa dopo l'installazione dell'apparecchio e dopo un lungo periodo di inattività dello stesso. Durante il programma di riempimento sifone l'apparecchio viene mantenuto per 15 minuti alla minima potenza.

Spegnimento

- Spegnere l'apparecchio con il tasto di accensione/spegnimento. Il display del regolatore Logamatic TF si spegne. L'orologio programmatore del regolatore Logamatic TF si ferma quando si è scaricata la batteria tampone.
- Se l'apparecchio deve rimanere a lungo fuori servizio: prestare attenzione alla protezione antigelo (→ pagina 8).

5.2 Controllare la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento



La caldaia dispone di un sistema di riempimento automatico. La funzione per il riempimento automatico, è selezionabile sul regolatore Logamatic TF (vedere pag. 15). Il sistema automatico è attivo solo se l'interruttore principale della caldaia è in posizione (I).

- Ad impianto freddo la lancetta del manometro (Pos. 8.1, Fig. 6) deve trovarsi fra 0,5 bar e 1,5 bar.




Fig. 6

5.3 Protezione antigelo

- ▶ Non disinserire la tensione 230 V e garantire l'alimentazione gas.
- ▶ Impostare il funzionamento della protezione antigelo sul regolatore Logamatic TF (→ cap. 6.11).
- ▶ Ad apparecchio spento, mescolare una sostanza antigelo all'acqua di riscaldamento (vedere istruzioni di installazione) e svuotare il circuito dell'acqua calda sanitaria.



L'apparecchio dispone di una funzione di protezione antigelo integrata fino a una temperatura ambiente di -15 °C. Solo ad apparecchio acceso è attiva la protezione antigelo per i tubi dell'acqua di consumo e riscaldamento.



AVVERTENZA: Tutti i tubi dell'acqua che si trovano all'aperto devono essere isolati fino al collegamento all'apparecchio.







Fig. 7

5.4 Anomalie

Durante il funzionamento possono verificarsi delle anomalie.

Un'eventuale anomalia della caldaia viene visualizzata sul display del regolatore Logamatic TF e/o lampeggia la spia del tasto di sblocco .

Se la spia del tasto di sblocco  lampeggia:

- ▶ premere il tasto di sblocco  per ripristinare il funzionamento della caldaia.

Se l'anomalia permane:

- ▶ chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure il Servizio assistenza Buderus e comunicare i dati dell'apparecchio e il tipo di anomalia (Pag. 25)

Se sul regolatore TF 25 appare p. es. ANOMALIA EA, SBLOCCO (anomalia di blocco con obbligo di riarmo) in alternanza con l'avviso PREMERE OK ogni 3 secondi:

 Premere per almeno 2 secondi per sbloccare la caldaia.

Se l'anomalia permane:

- ▶ chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure il Servizio assistenza Buderus e comunicare i dati dell'apparecchio e il tipo di anomalia (pag. 25).

Se si preme un tasto o se si ruota la manopola (pag. 9, pos. 9), il messaggio d'anomalia viene cancellato per circa 10 secondi.

Per le anomalie che non possono essere sbloccate tramite tasto di riarmo, il display visualizza, in alternanza ogni 3 secondi, i messaggi **ANOMALIA E2** e **CHIAMARE ASS.**

- ▶ chiamare un tecnico abilitato ai sensi di legge oppure il Servizio assistenza Buderus e comunicare i dati dell'apparecchio e il tipo di anomalia (pag. 25).



Durante un'eventuale anomalia, è possibile eseguire alcune operazioni sul regolatore (ad es. leggere informazioni) ma dopo ca. 10 secondi appare nuovamente il messaggio di anomalia **ANOMALIA E2** e/o **CHIAMARE ASS.**

6 Funzionamento del regolatore Logamatic TF

6.1 Informazioni generali

- Il regolatore Logamatic TF serve a visualizzare le informazioni relative all'apparecchio e all'impianto e per modificare i valori indicati.
- Allo stato di fornitura:
il Logamatic TF è un regolatore della temperatura ambiente, temperatura di mandata riscaldamento e temperatura acqua calda sanitaria, con orologio programmatore integrato.
- In abbinamento all'accessorio AF (sonda esterna):
il Logamatic TF diventa una regolazione climatica che regola automaticamente la temperatura di mandata di un circuito riscaldamento in funzione della temperatura esterna, con orologio programmatore integrato.

6.2 Programmazione

A seconda della posizione della manopola (Pos. 9, Fig. 8), sul display appaiono le seguenti visualizzazioni standard:

- ❄️: **ANTIGELO CONT** e temperatura ambiente
- **MENU: TEMP RICHIEST**
- ☾: **RIDU CONTINUA** e temperatura ambiente
- ☀️: **RISC CONTINUO** e temperatura ambiente
- **P1**: ora attuale, temperatura ambiente e programma di riscaldamento (preimpostato non modificabile)
- **P2**: ora attuale, temperatura ambiente e programma di riscaldamento (preimpostato non modificabile)
- **P3**: ora attuale, temperatura ambiente e programma di riscaldamento (programmazione libera)

Se è stato impostato un programma speciale, sul display viene visualizzato:

- **FERIE** e temperatura ambiente
- **RIDU CONTINUA, RISC CONTINUO** oppure **ANTIGELO CONT** e, per ciascuno, temperatura ambiente
- **PARTY** oppure **ECO** con ora e temperatura ambiente

Se si esaurisce la riserva di carica, al ripristino dell'alimentazione elettrica (vedi pag. 17) verrà visualizzato:

- **ORA**
- ▶ Impostare data ed ora, vedi pag. 14.




Fig. 8 Schema degli elementi di comando

- [1] Tasto Reset (cancellazione)
- [2] Programma di riscaldamento (giorno attuale)
- [3] Acqua calda sanitaria accesa/spenta
- [4] PARTY/ECO attivo
- [5] Display con visualizzazione in testo esteso
- [6] Giorno della settimana
- [7] Riga di menu dei livelli di programmazione
- [8] Tasti di regolazione + e -
- [9] Selettore impostazioni (tipo di esercizio)
- [10] Tasto OK (selezione o conferma)/riarmo in caso di blocco
- [11] Tasto ESC (interruzione)
- [12] Tasto Info (visualizzazione impostazioni)
- [13] Bruciatore acceso/spento

6.2.1 Cancellazione

Cancellazione delle programmazioni:

- ▶ Posizionare il selettore impostazioni su **MENU** (vedi Fig. 8).
- ▶ Cercare i relativi livelli di programmazione con il tasto ▲/▼.
- ▶ Premere il tasto **OK**.
- ▶ Selezionare **CANCELLA** con il tasto ▲/▼.
- ▶ Premere il tasto **OK** per cancellare oppure il tasto **ESC** per annullare.

Cancellazione del programma di riscaldamento P3:

- ▶ Posizionare il selettore impostazioni su **MENU** (vedi Fig. 8).
- ▶ Selezionare **PROG** con il tasto ▲/▼.
- ▶ Premere il tasto **OK**.
- ▶ Selezionare **PARZIALE** o **TOTALE** con il tasto ▲/▼.
- ▶ Premere il tasto **OK** per **PARZIALE**, se prima della cancellazione si desidera richiedere le singole fasce di programmazione. Premere due volte il tasto **OK** per cancellare la fascia di programmazione desiderata.














-oppure-

- ▶ Premere il tasto **OK** per **TOTALE**, se si desidera cancellare tutte le fasce di programmazione in una volta. Premere due volte il tasto **OK** per cancellare tutte le fasce di programmazione nel programma di riscaldamento.





6.2.2 Ripristinare il regolatore alle impostazioni di fabbrica

- ▶ Tenere premuti contemporaneamente i tasti **ESC** e **OK** finché viene visualizzato **IMP FABBRICA**:
- ▶ Selezionare 0, 1 o 2 con il tasto ▲/▼.
 - **0** = interrompere il ripristino
 - **1** = ripristinare tutte le impostazioni, ad eccezione della data e dell'ora
 - **2** = ripristinare tutte le impostazioni
- ▶ Confermare la selezione con il tasto **OK**.





6.3 Panoramica del menu

Posizione manopola	Premere il tasto	Visualizzazione (impostazione di fabbrica)	Campo di regolazione (tasto Δ o ∇)	Impostato su Logamatic TF	Pag.
Solo quando si esaurisce la riserva di carica!	-	ORA	da 0 a 23	-	14
		MINUTI	da 00 a 59		
		ANNO	da 2002 a 2050		
		MESE	da 01 a 12		
		GIORNO	da 01 a 31		
	-	RISC CONTINUO 20.8 °C	-	-	12
	Δ	TEMP RICHIEST 20.0 °C	da 10 °C a 30 °C in passi da 0,2 K		
		SPOST PAR¹⁾ 0	da -5 a +5 (=± 25 K) a passi da 1		
	-	RIDU CONTINUA 20.8 °C	-	-	13
	Δ	TEMP RICHIEST 15.0 °C	da 10 °C a 30 °C in passi da 0,2 K		
		SPOST PAR¹⁾ 0	-5 bis +5 (=± 25 K) a passi da 1		
	-	ANTIGELO CONT 20.8 °C	-	-	13
	Δ	TEMP RICHIEST 10.0 °C	da 6 °C a 10 °C in passi da 0,2 K		
(PARTY • ECO) Non in posizione MENU!	$\Delta + \nabla \geq 2 \text{ s}$	RIDUZIONE	RIDUZIONE = ECO oppure RISCALDAMENTO = PARTY		13
	Attesa $\geq 5 \text{ s}$	DURATA 0:00	Fino a 23 ore e 50 minuti in passi da 10 minuti		
	-	TEMP RICHIEST	-	-	13
		ACQUA CALDA 60 °C	da 40 °C a 60 °C		
		RISCALDAMENTO 20.0 °C	da 15 °C a 30 °C		
		PIEDE CURVA¹⁾ 25 °C	da 10 °C a 75 °C		
		RIDUZIONE 15.0 °C	da 10 °C a 36 °C		
		FINE CURVA¹⁾ 75 °C	da 25 °C a 85 °C		
		ANTIGELO 10.0 °C	da 6 °C a 10 °C		
		SPOST PAR RID¹⁾ -25 °C	da -0 °C a -50 °C		
	FINE	-	-		

Tab. 3

Posizione manopola	Premere il tasto	Visualizzazione (impostazione di fabbrica)	Campo di regolazione (tasto ▲ o ▼)	Impostato su Logamatic TF	Pag.
	▲	ORARIO/DATA	-	-	14
	OK	ORA	da 0 a 23		
	OK	MINUTI	da 00 a 59		
	OK	ANNO	da 2002 a 2050		
	OK	MESE	da 01 a 12		
	OK	GIORNO	da 01 a 31		
	OK	AUTO SOL/LEG	AUTO SOL/LEG oppure ORA SOLARE		
	OK	EUROPA (solo attivo con AUTO SOL/LEG)	EUROPA, GB/P, FIN/GR/TR, USA/CAN, IMP SOL/LEG		
	2x ▲	PROGRAMMA P3	-	vedere pag. 16	14
	OK	NUOVO	NUOVO, VERIFICA, CANCELLA, FINE		
	OK	LIBERI 22	Fasce di programmazione libera		
	OK	LU/VE	LU/VE, SA/DO, GIORNALIERO, GIORNO UNICO		
	OK	ORA	da 0 a 23		
	OK	MINUTI	da 00 a 59		
	OK	RISCALDAMENTO	RISCALDAMENTO, RIDUZIONE, ANTIGELO		
	OK	FINE	-		
	Impostare gli altri orari utilizzando la stessa modalità!				
	3x ▲	FERIE	-	-	14
	OK	INIZIO FERIE	-		
	OK	ANNO	da 2002 a 2050		
	OK	MESE	da 01 a 12		
	OK	GIORNO	da 01 a 31		
	OK	ORA	da 0 a 23		
	OK	FINE FERIE	-		
	OK	ANNO	da 2002 a 2050		
	OK	MESE	da 01 a 12		
	OK	GIORNO	da 01 a 31		
	OK	ORA	da 0 a 23		
	OK	ANTIGELO	ANTIGELO, RIDUZIONE, RISCALDAMENTO		
	4x ▲	IMPOSTAZIONI	-	-	15
	OK	LINGUA	-		
	OK	ITALIANO	ITALIANO DEUTSCH, ENGLISH, TURKCE, ESPANOL, ELLENIKA,		
	OK	IMPOSTAZIONI	-		

Tab. 3

Posizione manopola	Premere il tasto	Visualizzazione (impostazione di fabbrica)	Campo di regolazione (tasto ▲ o ▼)	Impostato su Logamatic TF	Pag.		
	4x ▲	IMPOSTAZIONI	-	-	15		
	OK	LINGUA	-	-			
	▲	TEMP MAN MAX	-	-			
	OK	TEMP MAN MAX 82 °C	da 45 °C a 82 °C	-			
	2x OK	LINGUA	-	-			
	2x ▲	CALIB SENSORE RISC OFF ¹⁾	-	-			
	OK	CALIB SENSORE 0.0 °C RISC OFF ¹⁾ 99 °C	± 3 K (°C) a passi da 0,1 K da 10 °C a 25 °C, 99 °C (=spento)	-			
	2x OK	LINGUA	-	-		15	
	3x ▲	CARICO AUTOM	-	-			
	OK	CARICO AUTOM NO	SI o NO	-			
	2x OK	LINGUA	-	-		-	15
	4x ▲	DISPLAY	-	-			
OK	DISPLAY 1	1 oppure 2	-				
OK	IMPOSTAZIONI	-	-				
	Programmazione fissa: Lu-Ve 6:00 - 22:00 «Programma riscaldamento» Sa-Do 7:00 - 23:00 «Programma riscaldamento» Altri orari «Programma riduzione»			vedere pag. 16	14		
	Programmazione fissa: Lu-Ve 6:00 - 8:00 e 16:00 - 23:00 «Programma riscaldamento» Sa-Do 7:00 - 23:00 «Programma riscaldamento» Altri orari «Programma riduzione»			vedere pag. 16			
	Programmazione libera: Programmazione in Menu – 2 volte ▲ - PROGRAMM P3			vedere pag. 18			

Tab. 3

1) Viene visualizzato solo se la sonda esterna AF (accessorio) è collegato!

6.4 Programma speciale

Programma speciale diverso dal programma di riscaldamento (=funzionamento manuale).

- È possibile scegliere tra **RIDU CONTINUA**, **RISC CONTINUO** oppure **ANTIGELO CONT**¹⁾.
- Il programma speciale viene avviato immediatamente.
- È possibile impostare la temperatura ambiente oppure la curva di riscaldamento (per le impostazioni base e campi di regolazione, vedere capitolo 6.3 da pagina 10)



La modifica della **TEMP RICHIEST** o dello **SPOST PAR** viene ripristinata uscendo dal programma speciale.

Regolazione temperatura ambiente

- ▶ Selezionare il programma speciale mediante la manopola (Pos. 9, Fig. 8).
 - ▶ Selezionare la **TEMP RICHIEST** per il programma speciale con il tasto ▲ / ▼.
- Viene continuamente mantenuta la temperatura ambiente impostata.

- ▶ Interruzione del programma speciale: selezionare un programma riscaldamento (P1, P2 o P3) oppure un altro tipo di programma speciale.

Regolazione in funzione della temperatura esterna (con accessorio AF)

- ▶ Selezionare il programma speciale mediante la manopola (Pos. 9, Fig. 8).
 - ▶ Impostare a piacere lo **SPOST PAR** della curva di riscaldamento per il programma speciale con il tasto ▲ / ▼.
- Il riscaldamento viene continuamente regolato in base alla curva impostata (=temperatura di mandata e quindi anche temperatura ambiente).
- A seconda delle caratteristiche dell'edificio, un passo corrisponde a ca. 1,5 K (°C) di temperatura ambiente.
- ▶ Interruzione del programma speciale: Selezionare un programma riscaldamento (P1, P2 o P3) oppure altri tipi di programmi speciali.

1) Antigelo in base al capitolo 6.11 a pagina 16.

6.5 Programma PARTY•ECO

Permette di interrompere il programma di riscaldamento o il programma speciale ed inserire il programma di riscaldamento (**PARTY**) oppure il programma risparmio (ECO), per un tempo massimo di 23 ore e 50 minuti:

- ▶ tenere premuti ▲ e ▼ contemporaneamente, finché viene visualizzato **RIDUZIONE**.
- ▶ **Selezionare RISCALDAMENTO (=PARTY)** oppure **RIDUZIONE (=ECO)** con ▲ / ▼ e attendere ≥ 5 secondi, finché appare **Durata**.
- ▶ Impostare la **Durata** desiderata con ▲ / ▼ e attendere ≥ 5 secondi. **PARTY** o **ECO** vengono visualizzati e sono quindi attivi. Il programma di riscaldamento impostato viene ignorato per la durata impostata.

Interrompere il programma PARTY•ECO:

- ▶ durante il programma PARTY•ECO, premere **ESC**. Il programma di riscaldamento impostato o il programma speciale sono di nuovo attivi.

6.6 Impostazione delle temperature nominali per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria

Le temperature nominali vengono utilizzate dai programmi di riscaldamento (vedere capitolo 5.8 a pagina 18) e dai programmi speciali (vedere capitolo 6.4 a pagina 12).



Selezione, impostazioni base e campi di regolazione, vedere panoramica menu al capitolo 6.3.

6.6.1 Regolazione delle temperature

Per impostare le temperature nominali per:

- **ACQUA CALDA** (=temperatura acqua calda),
- **RISCALDAMENTO** (=temperatura ambiente per il programma riscaldamento),
- **RIDUZIONE** (=temperatura ambiente per il programma riduzione),
- **ANTIGELO** (=temperatura ambiente per il programma antigelo)
- ▶ nel menu **TEMP RICHIEST**, selezionare con **OK** le voci di menu **ACQUA CALDA**, **RISCALDAMENTO**, **RIDUZIONE** e **ANTIGELO**.
- ▶ Per impostare i valori di temperatura nelle suddette voci, fare uso dei tasti ▲ o ▼ e per confermare premere il tasto **OK**.

6.6.2 Regolazione in funzione della temperatura esterna (se viene collegata la sonda esterna)

Acqua calda sanitaria

Impostazione della temperatura nominale per **ACQUA CALDA** (=temperatura acqua calda desiderata)

- ▶ Nel menu **TEMP RICHIEST**, selezionare con **OK** la voce di menu **ACQUA CALDA**.
- ▶ Impostare la temperatura **ACQUA CALDA** desiderata con ▲ / ▼ e confermare con **OK**.

Curva di riscaldamento

Il regolatore lavora sulla base di una curva di riscaldamento impostata. La curva di riscaldamento determina la relazione tra la temperatura esterna e la temperatura di mandata (temperatura radiatore). Se la curva è impostata correttamente, la temperatura ambiente rimane costante, nonostante le variazioni della temperatura esterna (in base alle impostazioni delle eventuali valvole termostatiche dei radiatori).

La curva di riscaldamento è rappresentata da una retta che congiunge il punto iniziale (piede) e quello finale (fine).




Fig. 9 Curva di riscaldamento

- VT Temperatura di mandata
- AT Temperatura esterna
- F Piede curva
- E Fine curva

Esempio:

max. temperatura di mandata	75 °C ¹⁾	85 °C
PIEDE CURVA	25 °C ¹⁾	25 °C
FINE CURVA	75 °C ¹⁾	85 °C
SPOST PAR RID	-25 K ¹⁾	-25 K

Tab. 4

1) Impostazione base

Curva di riscaldamento:

- **PIEDE CURVA** (=temperatura di mandata necessaria a riscaldare l'appartamento, con temperatura esterna 20 °C)
- **FINE CURVA** (=temperatura di mandata necessaria a riscaldare l'appartamento, con temperatura esterna -15 °C)
- **SPOST PAR RID** (=spostamento parallelo della curva di riscaldamento per il programma riduzione = attenuazione notturna). Una differenza di 3 K (°C) di temperatura esterna corrisponde, a seconda delle caratteristiche dell'edificio, ad una differenza di ca. 1 K (°C) di temperatura ambiente
- ▶ Nel menu **TEMP RICHIEST**, selezionare con **OK** le voci di menu **PIEDE CURVA**, **FINE CURVA** oppure **SPOST PAR RID**.
- ▶ Impostare le voci di menu con ▲ / ▼ e confermare con **OK**.

6.7 Ora, data e ora legale/solare

Impostazione dell'ora e della data

- ▶ Nel menu **ORARIO/DATA**, selezionare con **OK** la voce di menu **ORA**.
- ▶ Impostare l'**ORA** attuale con il tasto **▲/▼**.
 - pressione breve del tasto: modifica di una unità
 - pressione lunga del tasto: avanti/indietro veloce
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**.
- ▶ Impostare i **MINUTI** attuali con il tasto **▲/▼**.
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**.
- ▶ Impostare l'**ANNO** attuale con il tasto **▲/▼**.
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**.
- ▶ Impostare il **MESE** attuale con il tasto **▲/▼**.
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**.
- ▶ Impostare il **GIORNO** attuale con il tasto **▲/▼**.
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**. Viene visualizzato **CARICO AUTOM.**
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**. Viene visualizzato anche **NO**.
- ▶ **Inserire (SI) o disinserire (NO) CARICO AUTOM** con il tasto **▲/▼**.
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**.

Impostazione dell'ora legale e dell'ora solare

Al momento della messa in funzione è attivata la commutazione automatica ora legale/ora solare per l'area dell'Europa Centrale. È comunque possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- attivazione/disattivazione della commutazione automatica ora legale/ora solare
- commutazione zona (attiva solo se è impostato **AUTO SOL/LEG**):
 - **EUROPA** (Europa Centrale)
 - **GB/P** (Gran Bretagna/Portogallo)
 - **FIN/GR/TR** (Finlandia/Grecia/Turchia)
 - **USA/CAN** (USA/Canada)
 - **IMP SOL/LEG** (programmazione libera)
- ▶ Nel menu **ORARIO/DATA**, selezionare con **OK** la voce di menu **AUTO SOL/LEG**.
- ▶ Impostare **AUTO SOL/LEG** o **ORA SOLARE** con **▲/▼** e confermare con **OK**.
- ▶ Selezionare la zona desiderata con **▲/▼** e confermare con **OK** (attiva solo se è impostato **AUTO SOL/LEG**).

Programmare **IMP SOL/LEG**:

- ▶ Selezionare **IMP SOL/LEG**, come descritto precedentemente.
- ▶ Premere **OK**.
Viene visualizzato MESE LEGALE.
- ▶ Impostare l'inizio dell'ora legale e dell'ora solare con **▲/▼** e confermare con **OK**. L'**ORA** vale anche per l'inizio dell'ora solare.

6.8 Impostazione del programma di riscaldamento

Sono disponibili 3 programmi di riscaldamento:

- **P1 - Programmazione fissa:**
Lu-Ve 6:00 - 22:00 «Programma riscaldamento»
Sa-Do 7:00 - 23:00 «Programma riscaldamento»
Altri orari «Programma riduzione»
- **P2 - Programmazione fissa:**
Lu-Ve 6:00 - 8:00 e
16:00 - 23:00 «Programma riscaldamento»
Sa-Do 7:00 - 23:00 «Programma riscaldamento»
Altri orari «Programma riduzione»
- **P3 - Programmazione libera:**
 - massimo 22 orari di programmazione libera con relativo tipo di funzionamento: **RISCALDAMENTO**, **RIDUZIONE** oppure **ANTI-GELO**.

- è possibile impostare gli stessi orari dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica, tutti i giorni oppure orari diversi per ogni giorno.

Impostazione base (funzionamento automatico):

- Passaggio automatico dal programma riscaldamento normale al programma riduzione ed al programma antigelo, in base al programma orario impostato.
- Programma riscaldamento (= ad es. giorno): Il regolatore regola la temperatura nominale o la curva di riscaldamento, impostata per il tipo di funzionamento **RISCALDAMENTO**.
- Programma riduzione (= ad es. notte): Il regolatore regola la temperatura nominale o la curva di riscaldamento ridotta, impostata per il tipo di funzionamento **RIDUZIONE**.
- Antigelo vedi capitolo 6.11 a pagina 16

Impostazione dei punti di inserimento e del tipo di esercizio

- ▶ Nel menu **PROGRAMMA P3**, selezionare con **OK** la voce di menu **LIBERI**.
Viene visualizzato il numero dei punti di inserimento disponibili.
- ▶ Selezionare il gruppo di giorni della settimana o **GIORNO UNICO**:
 - **LU/VE**: da lunedì a venerdì inizio del tipo di funzionamento assegnato alla stessa ora.
 - **SA/DO**: da sabato a domenica inizio del tipo di funzionamento assegnato alla stessa ora.
 - **GIORNALIERO**: ogni giorno inizio del tipo di funzionamento assegnato alla stessa ora.
 - **GIORNO UNICO**: per questo giorno della settimana inizio del tipo di funzionamento assegnato sempre alla stessa ora.
- ▶ Premere **OK**. Impostare l'ora desiderata.
- ▶ Premere **OK**. Impostare il tipo di funzionamento desiderato.
- ▶ Confermare l'impostazione con il tasto **OK**.
- ▶ Se necessario: scegliere il giorno successivo o il gruppo di giorni della settimana e impostare i punti di inserimento con relativo modo di funzionamento, come descritto sopra.

6.9 Impostazione del programma ferie

Nel programma ferie, il riscaldamento viene regolato sul tipo di funzionamento desiderato, la produzione di acqua calda sanitaria non è attiva (l'antigelo è comunque garantito).

- ▶ Nel menu **FERIE**, selezionare con **OK** le voci di menu **INIZIO FERIE (ANNO, MESE, GIORNO, ORA)**, **FINE FERIE (ANNO, MESE, GIORNO, ORA)** ed il tipo di funzionamento (**ANTIGELO**, **RIDUZIONE** o **RISCALDAMENTO**).
INIZIO FERIE e **FINE FERIE** vengono visualizzati solo brevemente.
- ▶ Impostare le voci di menu con **▲/▼** e confermare con **OK**.
- ▶ Ruotare la manopola (Pos. 9, Fig. 8) sul programma riscaldamento desiderato (vedere pagina 14) oppure su un programma speciale (vedere pagina 12).
Durante le vacanze, viene visualizzato **FERIE**. Al termine del periodo di vacanza programmato, il regolatore ritorna al programma riscaldamento o al programma speciale selezionato.

Interruzione del programma ferie:

- ▶ vedere capitolo a pagina 6.2.1 a pagina 9.

6.10 Impostazioni

È possibile impostare i seguenti valori:

- lingua
- Calibrazione per il sensore temperatura ambiente o temperatura esterna alla quale si disinserisce il riscaldamento.
- riempimento automatico del circuito di riscaldamento
- variante display

6.10.1 Impostazione della lingua

Lingue disponibili: **ITALIANO, DEUTSCH, ENGLISH, TURKCE, ESPANOL, ELLENIKA,**

- ▶ Nel menu **IMPOSTAZIONI**, selezionare con **OK** la voce di menu **LINGUA (ITALIANO)**.
- ▶ Scegliere la lingua desiderata con **▲/▼** e confermare con **OK**.

6.10.2 Impostazione della temperatura massima di mandata

Il campo di regolazione è compreso tra 45 °C e 82 °C. Il valore impostato limita la temperatura massima di mandata al valore impostato.
Impostazione base: 82 °C.

- ▶ Nel menu **IMPOSTAZIONI**, selezionare con **OK** la voce di menu **LINGUA**.
- ▶ Premere **▲/▼** finché viene visualizzato **TEMP MAN MAX** e confermare con **OK**.
- ▶ Impostare il valore desiderato per la **TEMP MAN MAX** con **▲/▼** e confermare con **OK**.

6.10.3 Calibrare il sensore di temperatura ambiente



L'impostazione è possibile solo per la regolazione della temperatura ambiente.

La calibrazione del sensore temperatura ambiente permette di modificare l'indicazione della temperatura visualizzata dal regolatore. Il valore può essere corretto di massimo $\pm 3K$ (°C) in passi da 0,1 K.

- ▶ Montare, in prossimità del regolatore, uno strumento di misurazione di precisione idoneo (tarato), in modo che rilevi esattamente la temperatura ambiente sul sensore di temperatura relativo, senza però cedergli calore.
- ▶ Tenere lontano il sensore di temperatura ambiente da tutte le fonti di calore (raggi solari, calore corporeo ecc...) per almeno un'ora prima della calibrazione.
- ▶ Leggere (e annotare) la temperatura «esatta» sullo strumento di misurazione di precisione.
- ▶ Nel menu **IMPOSTAZIONI** selezionare con **OK** la voce di menu **LINGUA**.
- ▶ Premere **▲/▼** finché viene visualizzato **CALIB SENSORE** e confermare con **OK**.
- ▶ Effettuare la calibrazione desiderata del sensore temperatura ambiente con **▲/▼** e confermare con **OK**.

6.10.4 Temperatura esterna alla quale si disinserisce il riscaldamento



L'impostazione è possibile solo per la regolazione in funzione della temperatura esterna (con accessorio AF).

Impostazione base: 99 °C, ovvero la funzione riscaldamento viene disinserita solo nel caso in cui la temperatura esterna sia superiore a 99 °C, quindi l'impianto può funzionare a tutte le temperature esterne.

- ▶ Nel menu **IMPOSTAZIONI** selezionare con **OK** la voce di menu **LINGUA**.
- ▶ Premere **▲/▼** finché viene visualizzato **RISC OFF** e confermare con **OK**.
- ▶ Impostare il valore desiderato per **RISC OFF** con **▲/▼** e confermare con **OK**.



Il funzionamento in produzione acqua calda sanitaria non viene influenzato.

6.10.5 Riempimento automatico del circuito di riscaldamento

Riempimento del circuito di riscaldamento con acqua tramite il dispositivo di riempimento automatico integrato nell'apparecchio.

Impostazione base: **NO**

- ▶ Nel menu **IMPOSTAZIONI** selezionare con **OK** la voce di menu **LINGUA**.
- ▶ Premere **▲/▼** finché viene visualizzato **CARICO AUTOM** e confermare con **OK**.
- ▶ Impostare **SI** o **NO** con **▲/▼** e confermare con **OK**.

6.10.6 Impostazione della variante display

Varianti display disponibili:

- **1** = riga di testo e temperatura ambiente (impostazione base)
- **2** = riga di testo e ora
- ▶ Nel menu **IMPOSTAZIONI** selezionare con **OK** la voce di menu **LINGUA**.
- ▶ Premere **▲/▼** finché viene visualizzato **DISPLAY** e confermare con **OK**.
- ▶ Scegliere la variante display desiderata con **▲/▼** e confermare con **OK**.

6.11 Antigelo

Regolazione temperatura ambiente

Impostazione base: 10 °C

Campo di regolazione: da 6 °C a 10 °C

Impostazione della temperatura per funzionamento antigelo, vedere capitolo 6.6 a pagina 13.



Nel funzionamento antigelo, la temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore minimo di ad es. 10 °C (antigelo ambiente).

Regolazione in funzione della temperatura esterna (se viene collegata la sonda esterna)

Per il funzionamento antigelo non ci sono campi di regolazione della temperatura.

Nel funzionamento antigelo, per temperature esterne inferiori a +3 °C, la temperatura di mandata viene regolata ad un valore di 10 °C (protezione antigelo). La pompa di riscaldamento è sempre in funzione.

6.12 Visualizzazione dei valori impostati

- ▶ Premere . Viene visualizzato il primo valore.
- ▶ Passare al valore successivo con  ecc.

Interrompere la richiesta di informazioni:

- ▶ non premere nessun tasto per almeno 10 secondi.

-oppure-

- ▶ Premere .













Testo visualizzato	Descrizione
TEMP ESTERNA ¹⁾	temperatura esterna attuale
TEMP AMBIENTE	temperatura ambiente attuale
TEMP RICHIEST ²⁾	temperatura ambiente richiesta
TEMP MAN MAX	temperatura massima di mandata
TEMP MANDATA	temperatura di mandata attuale
TEMP MAN CALC	temperatura di mandata richiesta
TEMP SAN MAX	massima temperatura acqua calda ammessa
TEMP ACQ SAN	temperatura acqua calda richiesta
19 02 03 14:47	data e ora
POMPA OFF oppure POMPA ON	indica se la pompa è in funzione oppure no
PRESSIONE IMP	attuale pressione di esercizio nel circuito di riscaldamento in bar
DISPLAY	attuale variante display

Tab. 5

- 1) Viene visualizzata solo se la sonda esterna è collegata!
- 2) Viene visualizzata solo se la sonda esterna non è collegata!

6.13 Programmi orari

6.13.1 Programmi orari fissi P1 e P2

Prog	t	°C	1	2	3	4	5	6	7	
	6:00 - 22:00		X	X	X	X	X			
	22:00 - 6:00		X	X	X	X	X			
	7:00 - 23:00								X	X
	23:00 - 7:00								X	X
	6:00 - 8:00		X	X	X	X	X			
	8:00 - 16:00		X	X	X	X	X			
	16:00 - 23:00		X	X	X	X	X			
	23:00 - 6:00		X	X	X	X	X			
	7:00 - 23:00								X	X
	23:00 - 7:00								X	X

Tab. 6

7 Ricerca di anomalie

Anomalia	Causa	Rimedio
Non viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata	Valvola/e termostatica/e impostata/e su valori troppo bassi	Impostare la/e valvola/e termostatica/e su valori più alti
	curva di riscaldamento impostata troppo bassa	correggere lo spostamento parallelo o la curva di riscaldamento
	Presenza di aria nell'impianto di riscaldamento	Sfiatare i radiatori e l'impianto di riscaldamento
La temperatura ambiente è maggiore di quella impostata o desiderata	I radiatori diventano troppo caldi	Impostare la/e valvola/e termostatica/e su valori più bassi
		Impostare la temperatura nominale di mandata su valori più bassi o correggere la curva di riscaldamento
Durante la fase di «riduzione» si ha un aumento della temperatura ambiente	Impostazione errata dell'ora	Controllare l'impostazione
Durante la fase di «riduzione» la temperatura ambiente è troppo alta	Edificio con elevata accumulazione termica	Anticipare l'inizio della fase di riduzione della temperatura
L'acqua sanitaria non è sufficientemente calda	Temperatura acqua calda sanitaria impostata troppo bassa	Impostare la temperatura per l'acqua calda su valori più alti

Tab. 8

8 Indicazioni sul risparmio

Riscaldare in modo economico

Le caldaie Buderus, sono costruite in modo tale da ridurre al minimo il consumo di gas e l'inquinamento ambientale, offrendo all'utente il massimo comfort. La quantità di gas erogata al bruciatore è stabilita dall'effettivo fabbisogno energetico dell'impianto. Quando la richiesta di calore è bassa, il bruciatore modula riducendo la potenza termica. Grazie alla modulazione continua si riducono gli sbalzi di temperatura e la distribuzione di calore nei locali viene resa omogenea. In tal modo il consumo di gas dell'apparecchio risulta inferiore a quello di un comune apparecchio con modalità di esercizio acceso/spento, nonostante sia più a lungo in esercizio.

Ispezione e manutenzione

Affinché il risparmio di gas e la tutela dell'ambiente siano garantiti nel lungo periodo, consigliamo di sottoscrivere un contratto di manutenzione e di ispezione annuale, nonché un contratto di manutenzione in funzione del fabbisogno con un Centro di assistenza tecnica autorizzato.

Regolazione del riscaldamento

Come previsto dalla legislazione è d'obbligo un sistema di regolazione del riscaldamento mediante termostato ambiente, centralina climatica o valvole termostatiche sui radiatori.

Funzionamento del regolatore Logamatic TF in funzione della temperatura esterna

Con questo tipo di regolazione viene rilevata la temperatura esterna e viene modificata (automaticamente) la temperatura di mandata riscaldamento, sulla base della curva di riscaldamento impostata sul regolatore. Minore è la temperatura esterna, maggiore è la temperatura di mandata. Impostare la curva di riscaldamento sui valori più bassi possibili (vedere pagina 13).

Funzionamento del regolatore Logamatic TF in funzione della temperatura ambiente

Il locale in cui è montato il regolatore Logamatic TF determina la temperatura per gli altri locali (locale pilota). In questo locale non devono essere montate valvole termostatiche sui radiatori. In ogni locale (eccetto il locale pilota) la temperatura può essere impostata individualmente mediante le eventuali valvole termostatiche dei radiatori. Se si desidera avere una temperatura minore nel locale pilota, rispetto agli altri locali, mantenere sul regolatore Logamatic TF, il valore di temperatura impostato e chiudere la valvola del radiatore.

Valvole termostatiche

Aprire completamente le valvole termostatiche, affinché possa essere raggiunta la rispettiva temperatura ambiente prescelta. Solo se tale temperatura non viene raggiunta dopo un lungo lasso di tempo, cambiare la temperatura ambiente prescelta sul regolatore.

Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento

Impostare la temperatura di mandata all'impianto secondo le istruzioni del produttore dell'impianto a pannelli. Non superare tale temperatura.

Riduzione notturna

Abbassando la temperatura ambiente durante il giorno oppure durante la notte è possibile risparmiare energia. Un abbassamento di temperatura di 1 K (1 °C) può già corrispondere ad un risparmio energetico fino al 5%. Consultare le relative istruzioni contenute nel libretto d'uso del regolatore climatico per l'ambiente.

Aerazione

Non lasciare finestre socchiuse per aerare i locali. In tal modo si sottrae costantemente calore all'ambiente, senza migliorare la qualità dell'aria. Consigliamo di aerare l'ambiente, per un breve periodo, aprendo completamente le finestre.

Durante l'aerazione chiudere le valvole termostatiche.

Acqua calda sanitaria

Scegliere una temperatura dell'acqua calda la più bassa possibile. Una bassa impostazione sul regolatore della temperatura significa un grosso risparmio energetico. Inoltre temperature troppo elevate comportano la formazione di condensa, pregiudicando così il corretto funzionamento dell'impianto (p. es. più lunghi tempi di messa a regime o ridotti flussi di scarico).

I consigli succitati, permettono l'utilizzo della caldaia a gas, in modo economico. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro installatore di fiducia o scriveteci.

9 Informazioni generali

Pulizia del mantello

Per la pulizia del mantello utilizzare un panno umido. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive oppure oggetti appuntiti.

Dati dell'apparecchio

In caso di richiesta di assistenza, inoltrata al Centro autorizzato Buderus, consigliamo di comunicare i precisi dati dell'apparecchio. Queste informazioni sono reperibili sulla targhetta di costruzione (sul telaio) oppure, sull'etichetta identificativa dell'apparecchio → pag. 6, Pos. 295 o sul certificato di garanzia. Consigliamo la loro trascrizione nella zona sottostante.

Caldaia murale a gas a condensazione (per es. sigla, Logamax Plus GB032-24K B V2)

.....

Numero di serie:

Data di messa in funzione:

Installatore:

10 Protezione dell'ambiente/Smaltimento

La protezione dell'ambiente è un principio aziendale del gruppo Bosch. La qualità dei prodotti, la redditività e la protezione dell'ambiente sono per noi obiettivi di pari importanza. Ci atteniamo scrupolosamente alle leggi e alle norme per la protezione dell'ambiente.

Per proteggere l'ambiente impieghiamo la tecnologia e i materiali migliori tenendo conto degli aspetti economici.

Imballo

Per quanto riguarda l'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio specifici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali utilizzati per gli imballi rispettano l'ambiente e sono riutilizzabili.

Apparecchi in disuso

Gli apparecchi in disuso contengono materiali potenzialmente riciclabili che vengono riutilizzati.

I componenti sono facilmente disassemblabili e le materie plastiche sono contrassegnate. In questo modo i diversi componenti possono essere smistati e sottoposti a riciclaggio o smaltimento.

Italia

Robert Bosch S.p.A.
Settore Termotecnica
20149 Milano
Via M. A. Colonna, 35
Tel.: 02/4886111
Fax: 02/48861100
www.buderus.it

Buderus